

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астрахань (8512)99-46-04	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Барнаул (3852)73-04-60	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Белгород (4722)40-23-64	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Брянск (4832)59-03-52	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Владивосток (423)249-28-31	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Волгоград (844)278-03-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Вологда (8172)26-41-59	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Воронеж (473)204-51-73	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Екатеринбург (343)384-55-89	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Иваново (4932)77-34-06	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Ижевск (3412)26-03-58	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Казань (843)206-01-48	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калининград (4012)72-03-81	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калуга (4842)92-23-67	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
	Самара (846)206-03-16	

Единый адрес: ffi@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.fif.nt-rt.ru

Шкафы управления нагрузкой ШУН AND F. Техническое описание

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ ШУН-1

Назначение

Изделие ШУН-1 предназначено для контроля потребляемой мощности в однофазных сетях и отключения потребителей от сети питания в случае превышения уровня потребления свыше установленного значения. В состав ШУН-1 входят ограничитель мощности ОМ-3 и счетчик числа отключений по превышению уровня мощности СЧ-01

Особенности эксплуатации

Ограничитель ОМ-3 контролирует потребляемую мощность и отключает нагрузку при превышении ее свыше установленного значения. Повторное включение происходит автоматически. Счетчик СЧ-01 подсчитывает количество отключений и при превышении заданного значения блокирует подключение ее к сети питания. Подключение нагрузки к сети питания в этом случае возможно только после сброса счетчика кнопкой «RESET» на лицевой панели и установки его в исходное состояние. Контакты исполнительного реле СЧ-01 управляют контактором, подключающим нагрузку к сети питания

Комплектность:

1. Шкаф 18x60x90 - 1 шт .
2. Контактор КМИ-22510 25А 230В - 1 шт .



3. Ограничитель мощности ОМ-3 - 1 шт .
4. Счетчик числа отключений СЧ-01 - 1 шт.
5. Выключатель нагрузки ВН-32 32А - 1 шт .

Характеристики

Напряжение питания:	230V AC
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-30...+60
Способ монтажа:	На плоскость
Степень защиты:	IP54

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ ШУН-3

Назначение:

Изделие ШУН- 3 предназначено для контроля потребляемой мощности в трехфазных сетях и отключения потребителей от сети питания в случае превышения уровня потребления свыше установленного значения.

В состав ШУН-3 входят ограничитель мощности ОМ-630, счетчик числа отключений СЧ-01, контактор, выключатель нагрузки ВН-32.

Принцип работы:

Ограничитель ОМ-630 контролирует потребляемую мощность и отключает нагрузку при превышении ее свыше установленного значения. Повторное включение происходит автоматически. Если в ограничителе ОМ-630 установлена функция счетчика числа отключений нагрузки (оговаривается при заказе), то при превышении заданного числа отключений при перегрузке по мощности нагрузка к сети питания не подключается. Подключение возможно только после сброса счетчика установкой переключателя “Toff” в положение “С” и возврата в исходное состояние. Нагрузка к сети питания подключается через контактор, катушкой которого управляет исполнительное реле ограничителя мощности.

Комплектность:

1. Шкаф МКЭр-2-400x300x200-54-1з-МП - 1 шт .
2. Контактор КМИ-46512 65А 230В - 1 шт .
3. Ограничитель мощности ОМ-630 - 1 шт .
4. Счетчик числа отключений СЧ-01 - 1 шт.
5. Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 63А - 1 шт .

6. Шина нулевая на DIN-изол. 6х9-10 - 1 шт .

7. Хомут крепежный - 1 шт.

Характеристики

Напряжение питания:	3х400/230+N
Диапазон огранич. мощности, кВт:	5-50
Задержка отключения (Toff), с:	1-240
Задержка повторного включ. (Ton). с:	2-3600
Дискретность Р кВт, грубо:	5
Дискретность установки Р кВт, точно:	0,5
Гарантия	12 месяцев
Производитель	
Диапазон рабочих температур(С°):	-40...+50
Способ монтажа:	На плоскость
Степень защиты:	IP55

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Саратов (845)249-38-78
Астрахань (8512)99-46-04	Курск (4712)77-13-04	Севастополь (8692)22-31-93
Барнаул (3852)73-04-60	Липецк (4742)52-20-81	Симферополь (3652)67-13-56
Белгород (4722)40-23-64	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Брянск (4832)59-03-52	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Владивосток (423)249-28-31	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Волгоград (844)278-03-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Сургут (3462)77-98-35
Вологда (8172)26-41-59	Нижний Новгород (831)429-08-12	Тверь (4822)63-31-35
Воронеж (473)204-51-73	Новокузнецк (3843)20-46-81	Томск (3822)98-41-53
Екатеринбург (343)384-55-89	Новосибирск (383)227-86-73	Тула (4872)74-02-29
Иваново (4932)77-34-06	Омск (3812)21-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Ижевск (3412)26-03-58	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Казань (843)206-01-48	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калининград (4012)72-03-81	Пенза (8412)22-31-16	Хабаровск (4212)92-98-04
Калуга (4842)92-23-67	Пермь (342)205-81-47	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Рязань (4912)46-61-64	Ярославль (4852)69-52-93
	Самара (846)206-03-16	

Единый адрес: ffi@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.fif.nt-rt.ru